

BRAMAC SZELLŐZŐ FÓLIAGYŰRŰ BEÉPÍTÉSE



A mellékelt sablonnal rajzoljuk ki szellőző helyét



Vágjuk ki a vonal mentén



Illesszük a helyére a gyűrűt



Feszítsük meg hogy tökéletesen illeszkedjen



A gyűrű megakadályozza a csapadék bejutását



Pattintsuk a helyére a szellőzőrácsot